

使用说明书 小型蓝光光盘库 型号: CA-BH10



感谢您购买本产品。

请于使用前仔细阅读操作使用说明书,并妥善保管。 在使用前必须仔细阅读本机说明书,以保证安全、正确使用本机。

本机特点

本机中可放入含有 BD-R 或 BD-RE 光盘的光盘匣,用于数据的长期存储。 通过数据线连接电脑,写入或读取光盘匣中的数据。



内含本机附带的安装软件。放入电脑后进行安装。(→12)

*最大容量 光盘匣的最大容量为 1.2TB。

使用方法



目录

本机特点2	1
使用方法3	;
开始	
开始使用5	,
附件5	,
可选配件介绍5	;
使用注意事项6	j
存取注意6	j
放置6	j
AC 适配器6	j
清洁7	
废弃7	
注意事项7	,
各部分说明8	5
光盘匣9)
光盘匣的种类和特点10)
RFID 标签10	
光盘匣的存取和保管10)

设置 / 连接

设	置 /	连	接	前	准	솥	Í													11
软	件运	行	环	境		•				•	•			•	•					11
软	件安	装装	•••			•				•					•					12
放	置方	法																		13
찦	放.																			13
平	放.																			13
电	脑连	接																		14
光	盘匣	Ī的	存	取																15
断	开与	疤	脑	连	接															16

电脑操作

文件写入	17
文件及文件夹的保存	17
光盘匣的设定和管理	18
文件 / 文件夹的履历的表示 / 阅览	25

其他
固件 / 软件升级
Q&A27
设置或连接27
动作27
错误,报警显示
错误代码表31
警告代码表
规格34
数据存储34
环境34
AC 适配器34
光盘匣35

■本书中的图形和记载内容 如果本书中记载的图形、产品造型 及电脑画面与实物不符,请谅解。

开始 开始使用

附件

请确认提供的附件。



可选配件介绍

可以使用以下可选配件。

品名	品番
1.2TB BD-R 光盘匣	CA-BM1210TR
600GB BD-R 光盘匣	CA-BM0610DR
600GB BD-RE 光盘匣	CA-BM0610DE

·请尽量使用本机附送的附件。

 \bigcirc

·请勿使用非本机提供的电源线。

DVD 光盘(内含安装软件)

开始 使用注意事项

存取注意

为防止本机损坏,请遵守以下内容。

- •避免跌落、震动和冲击。
- •请勿将茶水或饮料等液体洒入本机。

放置

- •请勿放置在封闭的车内、远离直射阳光、避 免高温。
- •请将本机放置在平坦的地方。
- •请勿在本机上方放置重物。

AC 适配器

本机要放置在电源插座附近,并且电源插头 最好放在触手可及的地方。

- •请保证电源线、AC 适配器的清洁。
- •当长时间不使用本机,请拔掉电源线的插头。

开始

使用注意事项

清洁

请确保 AC 适配器的清洁。

- 请用软的干布擦拭。若有污秽时,请用 拧干的湿毛巾进行擦拭,然后再用干布 擦拭一遍。
- •切勿使用酒精、涂料稀释剂或汽油来清 洁本机。
- 使用经化学处理的布之前,请仔细阅读 该布附带的说明。

废弃

- •附带的碟片废弃时,请遵循相关的要求。
- 为了防止信息泄露,在转让或者废弃相关设备、保存信息的媒介时,建议进行格式化或者物理破坏。

注意事项

- 本公司对因本机的使用、故障、不良发生的数据丢失,不承担任何责任。
- 请用户自行管理好光盘匣的数据。在对本 机操作前,请将重要数据备份。
- 严禁使用本机随意复制、编辑没有著作权的出版物。另外,根据著作法,部分版权出版物限制或禁止复制。若以私用目的复制,请遵循出版物使用权许可条件。
- 通过本机播放音频、网络上下载的图像和 信息等有著作权的出版物,在复制或者编 辑时,根据著作权法,只允许限定在 个人或者家庭范围内使用。
- 驱动软件(附送的 DVD 光盘)以及本说明书的内容,如有变更恕不另行通知。
- •本机并不保证对所有的电脑都能正常动作。

开始 各部分说明



	1						
		通电后,绿色灯点亮。					
		• 当本机和 AC 适配器连接后自动上电。					
A	状态灯	动作说明					
		- 闪烁(绿色):本机存储数据状态。					
		- 闪烁(红色):本机放置方法不对导致无法访问。					
		- 点亮(红色): 本机发生错误或者出现异常。					
		通电后,绿色灯点亮。					
В	电源灯	• 当本机和 AC 适配器连接后自动上电。					
C	弹出键	取出光盘匣。(→ 15)					
	业点面入门						
	九盆巴で	• 万丁避开主疾寺的开初的混入,在个仔૫尤盈					
E	电源输入	与 AC 适配器连接,提供电源。					
F	USB 端子	通过专用的数据线和电脑连接。					

•因为前面板装有磁铁,因此请勿将磁卡靠近。



请使用本机附送的光盘匣或者本机专用的光盘匣(另售)。



٨	标签粘贴	根据需求粘贴标签。 粘贴标签时请对准凹面进行粘贴。 •粘贴标签时请避免褶皱和气泡。 •不要粘贴金属制品。 •避免标签贴在规定的区域之外。 •如果标签损坏,请更换新的标签。 •请勿将新标签粘贴在旧标签上。
₿	数据防写入开关	防止数据误删除。 光盘匣放入本机前,请确认数据防写入开关是否打开。 •光盘匣放入后,可以通过软件确认数据写保护状态。

开始

光盘匣

光盘匣的种类和特点

■可使用的光盘匣种类

	品番: CA-BM1210TR 1.2TB 可刻录光盘匣
BD-R 光盘匣	品番: CA-BM0610DR 600GB 可刻录光盘匣
BD-RE 光盘匣	品番: CA-BM0610DE 600GB 可擦写光盘匣

■特点

- 光盘匣内可以放入 12 张 BD-R 盘或 BD-RE 光 盘,作为媒介存取大量数据。
- •光盘匣内的数据可以删除。
- •当 BD-R 光盘匣剩余空间很小时,有可能无 法删除文件 / 文件夹。

RFID 标签

光盘匣内含 RFID,为本机的光盘匣识别、管理使用。

在本机和光盘匣上不要粘贴金属制品或者无 线射频卡等。 内置的无线射频卡标签如果不能读写,可能 因为发生了故障。

光盘匣的存取和保管

- · 温湿度要求,请看规格。(→ 34)
- •请将光盘匣远离水源。
- •请勿跌落光盘匣。
- •请勿放在阳光直射处。
- •请勿在光盘匣上放置重物。
- •请勿在结露的环境下保存、使用。

光盘匣废弃说明

通过软件等方式无法完全的删除光盘匣内 的文件时,推荐进行物理破坏性废弃。

设置 / 连接

设置 / 连接前准备

软件运行环境

连接电脑前,请满足以下条件。

操作系统	Windows®8.1(32位/64位)Pro/Enterprise Windows®7(32位/64位)Professional/Ultimate/Enterprise SP1
CPU	操作系统 必须满足的条件
内存	操作系统 必须满足的条件 +50MB
显示器	High Color(16位)以上 分辨率 800*600以上
硬盘	5GB 以上的可用容量。
接口	USB3.0接口

■电脑对应的 USB 规格确认

建议连接的电脑配有 USB3.0 接口。 如果使用非 USB3.0 接口,数据传送速度可能会减慢,机器反应不灵敏。

设置 / 连接

设置 / 连接前准备

软件安装

连接电脑前请确保软件已安装。在放入 DVD 光 盘之前,请关闭其它正在运行的应用程序。

准备

确认电脑运行环境。

- •请查看电脑运行环境。
- 1, 打开电脑。
- 2, 放入附送的 DVD 光盘。
- 3, 选择和操作系统位数相同的安装软件。
- 4, 按照画面信息操作。
- •请根据画面显示进行安装操作。
- •安装完成后会显示以下画面。

DATA ARCHIVER Driver Softwar	÷		a a x
安装完成			-
已成功改进 lata ABCRIVEL laiver 单击"关闭"孤出。	Software+		
	12.14	(上一歩の)	关闭(0)

- 5, 单击【关闭】结束程序。
- 6,安装完成后,请重新启动电脑。



用个人电脑连接多台小型蓝光光盘库的情况 下不需要重新安装软件。

■软件的删除

请按照以下步骤删除软件。

- 1, 打开电脑电源。
- 2, 【开始】→【控制面板】。
- 3, 在菜单栏里选择【程序和功能】。
- 4,在【程序和功能】菜单选择【DATA ARCHIVER Drive Software】
- 5, 按照界面指示进行操作。

卸载后请重启电脑。

■售后服务使用的软件

maintenance. exe 为售后服务人员使用的软件。

设置 / 连接 放置方法

本机可以平放,也可以竖放。

•如果想移动本机,请先取出光盘匣后再移动,否则会造成机器故障。

竖放

竖放时请确保本机的底座已安装。
 ●竖放时若未安装底座,有可能因为拉扯电线机器掉落。



■底座安装方法

确保有橡胶垫的一侧朝下。

平放



- •选择竖放时,必须安装底座。
- 仅可采用以上两种方式放置本机。如果状态灯红色闪烁,光盘匣将无法访问。

设置 / 连接 电脑连接



- 1, 电源线和 AC 适配器连接。
- 请按照图示顺序连接。
- 2, AC 适配器和电源输入端子连接。
- •连接后,本机的电源灯自动点亮。 同时状态灯闪烁(绿)后熄灭。
- 3, 通过数据线连接本机和电脑。
- 请确保连接方向的准确性。

• 请使用本机附带的电源线、AC 适配器和数据线。

设置 / 连接 光盘匣的存取

■放入光盘匣 竖放



平放



- 1, 打开光盘匣仓门
- •无特殊需要请尽量不要打开。
- 2, 放入光盘匣
- •注意 \Lambda 所示,保证两点吻合,轻轻用力,光盘匣会插入本机。
- 放入光盘匣后,状态灯闪烁(绿)。状态灯熄灭后,可以点击本机的图标。
- 3,关闭光盘匣仓门

■取出光盘匣

- 1, 打开光盘匣仓门。
- 2、按弹出菜单取出光盘匣。
- 3,关闭光盘匣仓门。
- •请放入光盘匣。
- 放入光盘匣后请勿更改本机的放置方法(平放或竖放)。
- •光盘匣放入后,状态灯会闪烁(绿)几分钟后熄灭。
- •光盘匣取出时想再次放入,请将光盘匣完全取出后再放入。

设置 / 连接 断开与电脑连接

请按照以下顺序操作。



- 1, 取出光盘匣。
- 2,拔下数据线。
- 3,拔下电源插头。
- 4,拔下 AC 适配器。
- •在读取光盘匣数据或将数据写入光盘匣时请勿拔下数据线。
- •光盘匣放入后请勿拔下数据线和 AC 适配器 。

文件写入

通过 Windows 系统,将电脑中的文件写入光 盘匣中。

•访问光盘匣的文件时,状态灯(绿)闪烁。

以下是在Windows 7的操作系统下完成。

文件及文件夹的保存 ^{准备}

- 软件的安装。
- •连接电脑并放入光盘匣。
- •确保光盘匣处于可写入状态。
- 1,在个人电脑画面上双击【计算机】。
- 2, 双击光盘匣的图标。
- 例:F盘表示本机。



- 3, 拖放想保存的文件 / 文件夹。
- 状态灯(绿)闪烁,完成文件或文件夹的 写入后熄灭。

■其他的文件或文件夹操作

除文件及文件夹的保存外,在Windows 系统下 也可以进行其他操作(更新等)。

- •只有在安装软件后才能进行操作。
- •因为在光盘匣内的碟片上的记载位置不同,
- 有些数据读取时间会长一些。
- •数据读取时,请勿插拔数据线。
- •通过应用程序打开光盘匣文件时,可能在 光盘匣中产生临时文件/文件夹,占用光盘 匣的容量。建议把文件/文件夹复制到其他 地方打开。另外,临时文件/文件夹可能会 被编辑成毫不相关的文件名,可能会在显示 文件履历的时候显示。
- 在访问光盘匣内文件 / 文件夹时,数据读取 的时间会长一些。
- •取消文件 / 文件夹写入的过程, 会耗费一些 时间。
- •在杀毒软件运行时,会耗费一些时间。
- •有时无法正常显示管理器的运行状况。

软件安装,光盘匣放入。

准备

- 软件安装。
- •电脑连接,光盘匣放入。
- 1,在个人电脑画面上双击【计算机】。
- 2,右键单击光盘匣图标,选择【工具】。
- 以下为工具的显示。
- 例)本机的图标为(H:)



光盘匣的设定和管理

■工具菜单一览

选择【工具】,显示以下菜单。

第一层	第二层	第三层	内容
	弹出		将光盘匣取出。 (→ 20)
	格式化		删除光盘匣内所有碟片内存储的文件及文件夹。 (仅 BD-RE 光盘匣) (→ 20)
	最终化		对光盘匣内的全部光盘进行最终化处理。 (仅 BD-R 光盘匣) (→ 21)
		软件升级	软件更新。
工具	系统维护	Log 取得	出错记录 (log) 取得 / 取得最新出错记录 (log)。 (→ 22)
		由于异常检测释 放写保护	光盘匣出现异常时, 写保护自动打开。(→22)
		设定	确认或变更文件 / 文件夹的写入设置。
		•验证全部记录 •文件拆分	$(\rightarrow 23)$
	属性	驱动信息	表示本机的信息。 (→ 24)
		光盘匣信息	光盘匣信息。 (→ 24)
	关于	—	显示软件版本。 (→ 24)

右键单击文件 / 文件夹

右键选择文件 / 文件夹, 在【工具】菜单中选择以下信息。

第一层	第二层	内容	
	修改记录	文件 / 文件夹以及之前的文件 / 历。(→25)	文件夹的阅览和拷贝履
上冉	显示已删除文件	是否显示被删除的文件 / 文件夹。	$(\rightarrow 25)$

光盘匣的设定和管理

■弹出

- 从本机取出光盘匣。
- 按主机的弹出键也能弹出光盘匣。

本机前请勿放置物品。

- 1, 打开本机。
- 2, 右键单击本机图标。
- 3,选择菜单中的【工具】→【弹出】。
- 4, 点击【是】。
- •状态灯(绿)闪烁,光盘匣弹出后状态灯熄灭。
- •光盘匣弹出后显示以下画面。

DATA ARCHIVER D	river Softw 💌
已经弹出光盘匣	
	确定

- 5, 取出光盘匣。
- 6,关闭光盘匣仓门。
- 7,按【确定】。

■格式化

删除光盘匣内碟片中的文件及文件夹。(仅 BD-RE 光盘匣)

格式化之后,将无法复原以前的数据。

- 1, 右键单击本机图标。
- 2,选择菜单中的【工具】→【格式化】。
- 3, 点击【是】。
- •状态灯(绿)闪烁后熄灭,表示文件删除完成。

DATA ARCHIVER Driver Softw		
格式化完成		
	确定	

- 4, 按【确定】完成格式化。
- •本机会自动对初次使用的光盘匣进行格式 化处理。
- BD-R 光盘匣无法格式化。
- BD-RE 的光盘匣格式化后,文件管理信息将 会被删除,光盘匣内的数据无法全部删除。
- •根据光盘匣的使用情况不同,格式化所需时 间也有差异。

光盘匣的设定和管理

■最终化

光盘匣内的全部碟片进行最终化处理。 最终化之后,光盘匣变得只能读取,不能再 刻录新的内容,请确认后慎重操作。

(仅 BD-R 光盘匣)

- 1, 右键单击本机图标。
- 2, 选择菜单中的【工具】→【最终化】。
- 3,选择【是】。
- •状态灯(绿)闪烁后熄灭,表示文件最终化 完成。

DATA ARCHIVER	Driver Softw
最终化完成	
	确定

4, 按【确定】键终止程序。

•根据光盘匣的使用情况不同,最终化所需时间也有差异。

■软件升级

对本机进行软件升级。

请取出光盘匣后对本机进行升级。

- 1, 请从经销商处获得最新的软件。
- 2,请将更新软件存放于电脑中。
- 3, 右键单击本机图标。
- 选择菜单中的【工具】→【系统维护】→ 【软件升级】。
- 5,选择升级软件。

	* * ₇ 32# 837
通识 * 新建文件夹	§• 🖬 (
* 0254 * 0255 * 0255	
254 100 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254	
ART 📕 🕺	
文件名(N):	< hisary(".his) .

- 6,选择【打开】。
- 7, 根据图示显示完成软件升级。
- •升级过程中请勿拔下电源。
- •升级过程中无法进行其他操作。

光盘匣的设定和管理

错误信息

取得最新的出错记录。

- 1, 右键单击本机图标。
- 选择菜单中的【工具】→【系统维护】
 →【Log 取得】。
- 3, 选择 Log 要存储的文件夹, 单击【保存】。

检出异常的解决方法

光盘匣取出前本机和电脑分离,为防止写入的 文件/文件夹损坏,光盘匣写保护打开。 上述的光盘匣写保护解除后,可以对光盘匣进 行写入操作。

无法保证异常检出写保护打开之前写入的文件/文件夹的准确性。



•保存完成后显示以下界面。



4,选择【确定】。

光盘匣的设定和管理

■属性

设定

文件 / 文件夹的写入设定的变更或确认。

电脑将记载本次设定。 如果需要更换电脑,请重新设定。

- 1 右键单击本机图标。
- 2 选择菜单中的【工具】→【属性】。
 ・选择【设定】的画面。
 验证全部记录 ※ 1
 确认记录有效性切换。
 默认【无效】。
 文件拆分 ※ 2
 文件拆分的有效性切换。
 默认【有效】。

单击▲的复选框进行选择。

雇性 2 设定 驱动信息 光盘匣信息 设定 影动信息 光盘匣信息 以正全部记录 マ/井斯分

※ 1 验证全部记录的无效:

维持写入功能,为了确保记录质量只对必要部 分进行校验。

验证全部记录的有效:

对所有写入的数据进行检查确认是否可以播放。写入时的传送速度将下降一半。

※ 2 文件拆分无效:

当写入文件超过光盘剩余容量,不拆分文件直 接记录在下一张光盘内。

• 光盘剩余容量将不再使用。

•超过单张光盘最大容量的大文件将无法写入。 •文件写入过程中,无法同时写入其他文件。(其他文件写入时,出现错误)

文件拆分有效:

当写入文件超过光盘剩余容量,将拆分文件并 记录于多张光盘内。

•从应用程序直接打开光盘匣中的文件时,有 的文件读取时间可能长一些,也可能发生读取 中断,因此建议把文件/文件夹复制到光盘匣 以外其他地方再打开。

光盘匣的设定和管理

驱动信息

显示本机的信息。

- 1, 右键单击本机图标。
- 2, 选择菜单中的【工具】→【属性】。
- 3,显示以下信息,选择【驱动信息】。
 - •确认本机以下情况: -型号 显示本机的型号。
 - 序列号 显示本机的序列号。

- 软件版本

显示本机的软件版本。

属性 ?				
设定 驱动信息	光盘匣信息			
	Next O'r			
型号	CA-BH10U			
序列号				
软件版本	D104			
	确定取消			

光盘匣信息

显示光盘匣的信息。

- 1, 右键单击本机图标。
- 2,选择菜单中的【工具】→【属性】。
- 3,显示以下信息,选择【光盘匣信息】。
 - ・确认光盘匣以下信息。
 -光盘类型
 显示光盘匣的类型及容量。
 - 光盘匣 ID 号 显示光盘匣的 ID 号。

- 写保护

光盘匣的写保护状态确认。

属性 ? 2					
设定 驱动信息	光盘匣信息				
光盘类型	一次写入型 1.2TB				
光盘匣ID号	00000031000101010002c0ad				
写保护	¥				
	确定取消				

版本信息

显示本机的软件版本信息。

- 1, 右键单击本机图标。
- 2 选择菜单中的【工具】→【关于】。
 - •确认软件版本信息。

关于			×
	DATA ARCHI	VER Driver Software	
	,pp	.ф 0.50	
	文件系统	版本:0.0.0.27	
	Utility	版本:0.0.0.25	
	Hualu Co	prporation 2014	
		确定	
	_	N/1/AC	

光盘匣的设定和管理

文件 / 文件夹的履历的表示 / 阅览

可以显示 / 浏览光盘匣内以前保存的文件 / 文件 夹。

可以显示 / 浏览删除前的文件 / 文件夹以及更新 履历。

无法表示/阅览格式化之前的文件/文件夹。

■履历

可以显示 / 浏览文件 / 文件夹更新履历及更新前 的文件 / 文件夹。

- 1 双击本机的图标。
- 2 右键单击文件 / 文件夹。
- 3 选择菜单中的【工具】→【修改记录】。
- 4 如果要显示下列画面,单击选择【修改记录】。
- 5 如果要读取以前的文件时请点击以下按键。
 - ▲ 打开需要查阅的以前文件。 作为只读文件打开。
 - B 把所选的文件拷贝到指定文件夹。 不可拷贝到光盘匣内。
 - **④** 确认更新履历。



■显示已删除文件表示

是否显示被删除的文件 / 文件夹。 如果能表示,光盘匣内未被删除的文件 / 文件 夹将一起被显示。

【显示已删除文件】有效时,光盘匣禁止写 入。 光盘匣内的文件 / 文件夹属性为只读。

- 1, 双击本机的图标。
- 2, 右键单击文件 / 文件夹。
- 3, 菜单【工具】→【显示已删除文件】。
- 更改是否表示被删除的文件 / 文件夹。 ▲选择是否显示已删除文件。
- **B**显示已删除的文件 / 文件夹。





- 右键单击已删除的文件 / 文件夹, 在菜单 中的选择【工具】→【修改记录】,显示 / 浏览之前的修改履历。
- 建议在删除光盘匣中的文件 / 文件夹前, 请将该文件 / 文件夹备份一下。
- •已删除文件 / 文件夹恢复后, 在复制其到光盘 匣以外位置的同时,也请复制在光盘匣内。

固件 / 软件升级

为了改善动作和追加新功能,请对本机进行升级。 请用以下的方法进行更新。 准备 连接电脑,安装本机软件。

更新固件和软件时将光盘匣取出。

软件更新

- 1, 卸载电脑中已经安装的软件。
- 详见软件的删除。 (→ 12)
- 2, 从经销商处获取升级软件。
- 3,运行升级软件。
- •请运行和操作系统相同位数的软件。
- 4, 按照画面的信息进行安装。
- •请根据画面显示进行安装操作。
- •以下是软件安装结束的画面。

DATA ARCHIVER Driver Software	testate X
安装完成	5
已载防疫菜 DATA ABCETVER Briver Softwares 单击"关闭"卷出。	
RUA	(上一步(8) 美術(6)

- 5, 单击【关闭】结束程序。
- 6, 软件安装完成后请重启电脑。



- •升级过程中请勿插拔电源。
- •升级过程中工具菜单无法操作。

请在维修前,进行如下检查。

如果问题仍未解决,请向您的经销商咨询以获得指导。

设置或连接

	项目	显示	原因和对策
〇光哲	盘匣相关问题		
插	入光盘匣	不能插入 插入后不识 别	 →确认好方向后插入。 →确认本机的放置方法是否正确。(→13) →请确认光盘匣内无异物。 →重新插入本机的电源,然后再次放入光盘匣。 若无法解决时请联络销售商。
取出	出光盘匣	按弹出键无 法取出光盘 匣	 →在软件运行中取出光盘匣。请重试。(→ 20) →重新插入本机的电源,然后再次按弹出键。 仍无法解决,请联系经销商。
容量	光盘匣 光盘匣 限制 容量、光盘匣 (使用非本 使用非本 专用的光 匣 (回)	光盘匣容量 限制	无对策
		使用非本机 专用的光盘 匣	无对策
〇电脑连接问题			
连挂	接确认	O S 不识别	→请确认本机及数据线的连接。
传ì	送速度	数据的传送 速率慢	→请使用附送的数据线。

动作

项目	显示	原因和对策		
〇电源的相关问题				
无法启动电源	电源灯不亮	→请确认 AC 适配器和电源线是否已经连接。 确认电源线和 AC 适配器连接状态时,请勿通电。 如果仍无法解决,请联系经销商。		
打开电源后,不识别 本机	O S 不识别	 →请确认本机及数据线的连接。 →重新连接电源线和数据线。 如果仍无法解决,请联系经销商。 		

Q & A

	项目	显示	原因和对策
〇状态	灯相关问题		
状态	灯	在个人电脑画面中错	→请重新插入电源插头。
〇有关	天读写的问题		
光盘	匣读取问题	光盘匣可以被识别,	→请确认是否有错误发生。
		但无法读取数据。	如果发生错误,请确认错误代码。(→31)
光盘	匣写入问题	光盘匣可以被识别,	→请确认是否有错误发生。
		但无法写入数据。	如果发生错误,请确认错误代码。(→31)
			→如果光盘匣被最终化后无法写入,请使用其他的
			光盘匣。
			→请确认光盘匣写保护开关是否关闭。
〇有关	卡软件的问题		
更新		无法更新	→请确认是否已经安装了驱动软件。
			如果已经安装,请卸载后重新安装。
		其他	→请重新更新一次。
更新	之后	更新之后无法启动	请与经销商联系。
关于	安装	无法安装	请确认操作系统和软件的位数一致。

Q & A

	项目	显示	原因和对策
Γ	文件及文件夹的访问	空间有剩余, 但是数	请确认以下信息。
		据无法写入。	•是否将文件夹设置为只读。
			•剩余容量是否充足。
	工具菜单的操作	无法操作工具菜单	未正确安装驱动程序,请重新安装。
		无法显示工具菜单	
0)其他问题		
	关于本机	无法操作	→根据错误提示查找对策。(→ 30)

其他 错误,报警显示

本机运行中出现错误和警告时,连接的电脑 会出现提示画面,并记录 log。

- •如果发生错误,根据内容进行中断处理。
- •状态灯(红)点亮。

错误、警告对应

如果发生错误或警告,请确认确认错误、警告的代码,(【错误代码表】(→31)或【警告代码表】参照(→33)),请尝试应对方法。 如果无法解决,请联系售后。

■错误、警告确认方法

电脑界面提示画面

如果发生错误,将在电脑界面上显示。

例:

DATA ARCHIVER Driver	Software
(E1030) 光盘库移除时	未弹出光盘匣。
	确定

错误、警告代码的确认 例 **E9000** ↓ ↓ ↓ ↓ 编码 E: 错误 子码 ₩: 警告

Log 取得

【系统维护】的【Log 取得】,错误或确认警告的履历。

例

- 告代码
- ※1,表示设定时间的年月日。
- ※2,时间设定,24小时。
- ※3, 根据内容显示。

错误,报警显示

错误代码表

代码	对策
E1000	本机内部的记忆内存或电路出现故障。
	需要修理。
E1010	本机内部温度升高。
	→请取出光盘匣放置一会儿再操作。
E1020	软件处理出现问题。
	→重新插入数据线或 AC 适配器。
F1030	
L1000	→请在取出光盘匣后再拔下本机。
E1040	写入失败。
21010	→请重新操作。
E2000	更换机芯或者周边电路出现故障。
	→请重新操作一次。
E2010	更换机芯或者驱动动作失败。
	→数据线重新插入后再重新操作。
	→重新插抜电源后冉操作一次。
E2020	与本机内部的 RFTD 组件的通信失败。
	→数据线重新插入后再重新操作。
	→重新插拔电源后再操作一次。
E3000	驱动出现错误。光盘匣内盘片异常、驱动或者周边电路出现故障。
	→请使用别的光盘匣。
F2010	
E3010	→ 请使田别的光母面
	店区/II/IIII/IIIIEE。
E3020	记录处理失败。光盘匣的记录状态为禁止。
	→请使用别的光盘匣。
E3030	读取处理失败。
	→请使用别的光盘匣。
70040	
E3040	KF1D 怀金开吊,光益凹的记求状态为禁止。
	一項使用加的兀盈巴。

错误,报警显示

代码	对策
E3050	光盘匣格式化失败。
	→请重新操作一次。
	如果还出现同样的错误,请更换光盘匣。
E3060	检出异常,终止处理。
	→请对本机重新设置。
E3070	点击图标失败。
	→取出光盘匣后重新插入。
	如果还出现同样的错误,请更换光盘匣。
E4000	光盘匣的格式化失败。
	→请重新操作一次。
	如果还出现同样的错误,请更换光盘匣。
E4010	光盘匣的最终化失败。
	→请重新操作一次。
	如果还出现同样的错误,请重新连接数据线。
	→重新连接电源线和适配器,然后再操作一次。
E4020	软件更新失败。
	→请重新操作一次。
	如果还出现同样的错误,请重新连接数据线。
	→重新连接电源线和适配器,然后再操作一次。。
E4030	出错记录取得失败了。
	→请重新操作一次。
	如果还出现同样的错误,请重新连接数据线。
	→重新连接电源线和适配器,然后冉操作一次。
E4040	打开履历文件失败。
	→请重新操作一次。
	如果还出现同样的错误,请重新连接数据线。
	→重新连接电源线和适配器,然后再操作一次。
E4050	拷贝履历文件失败。
	→请重新操作一次。 [4] 田区北田区以66.00000000000000000000000000000000000
	如果还出现同样的错误,请重新连接数据线。
	→重新连接电源线和适配器,然后再操作一次。
E4060	设定失败。
	→ 「有里 新 架 作 一 次。
	如果企出现回样的错误,请里新连接数据线。
	→里新连接电源线和适配器,然后再操作一次。

•如果出现的问题无法解决,请联系经销商。

错误,报警显示

警告代码表

代码	对策
W1010	软件更新失败。
W2000	非本机对应的光盘匣。
	→请使用本机的光盘匣。
W2010	光盘匣存取失败。
	→取出光盘匣后重新操作。
W3050	格式化失败。
	→光盘匣的写保护打开,请关闭写保护。
W4000	格式化失败。
	→请插入 BD-RE 的光盘匣。
W4001	格式化失败。
	→光盘匣访问中。请读取完数据后再格式化。
W4002	格式化失败。
	→光盘匣处于写保护开启的状态。请将光盘匣的写保护关闭后进行格式化。
W4003	格式化失败。
	→因为检出异常启动写保护。请解除写保护后进行格式化。
W4010	最终化失败。
	→请插入 BD-R 的光盘匣。
W4011	最终化失败。
	→光盘匣访问中。请读取完数据后再最终化处理。
W4012	最终化失败。
	→光盘匣处于写保护升启的状态。请将光盘匣的写保护关闭后进行最终化处理。
W4013	最终化失败。
	→因为检出异常启动写保护。请解除写保护后进行最终化处理。
W4020	更新失败。
	→光益世已经插入,请理出光益世。
W4021	更新失败。
W4022	→请选择止佣的义件。
W4050	又件拷贝失败。
	→尤法拷贝到光盘匣,请另选存取的位置。
W4060	设定失败。
	→光益世访问中。访问元毕后后再进行设定。
W4070	理出 矢 奴 。
	→光益世迈问甲。迈问完毕后后冉弾出。

其他 规格

小型蓝光光盘库

名称	CA-BH10
电源	直流 16V(专用AC适配器使用)
消费电力	待机功率: 1.4W
(AC适配	记录时: 5.6W
器)	
消耗电流	待机电流: 0.04A
(不含 AC	记录时: 0.2A
适配器)	
消耗电流	待机电流: 0.07A
(AC 适配)	记录时: 0.3A
おう	10,000V
电源	AC 220V
尺丁(长	278mm×68.5mm×170mm
× 丸× 古 \	278mm×68.5mm×174mm(竖直文
同ノ	梁安装)
重量	约 1.8 Kg(光盘匣, AC 适配器
	除外)
	约 2.2Kg (整机加载光盘匣,
	AC 适配器除外)
	约 0.05Kg (竖直支架重量)
最大传送	18 MB/s(BD-R 光益匣)、
速度	9 MB/s(BD-KE 光盆匣)
り以使用	品香: CA-BM12101K
11] BD-K	1.2 IB 尤盈匣
儿童巴	品悉, CA-BM0610DR
	600 GB 光盘匣
可以使用	品番: CA-BM0610DE
的 BD-RE	600 GB 光盘匣(可以反复擦写)
光盘匣	
高频带	频率: 13.56 MHz
RFID 模块	规格: ISO/IEC 14443 (Type A)
激光	波长: 405 nm
接口	USB 3.0

环境

温度,湿度	使用时 温度: 10 ℃~ 40 ℃ 湿度: 20 %~ 80 % R H
	传输时 温度: -20 ℃~ 60 ℃ 湿度: 10 %~ 90 % R H
放置条件	前面:预留 300mm 以上空间(光 盘匣插入动作保证) 背面:预留 150mm 以上空间(电 源线、数据线预留空间) 倾斜:3°以内(左右方向), 3°以内(前后方向)

AC 适配器

输入电压	AC 100V 至 240V(电源线除外)
输入电压频	50Hz/60Hz
率	
输出电压	DC 16V
输出额定电	3.75A
流	

规格

光盘匣

种类	品番: CA-BM0610DR
容量	600 GB
最大传	18 MB/s
送速度	
HF 频带	共振周波数:
RFID 标	13.86 MHz ± 1.0 MHz
签	规格: ISO/IEC 14443(TypeA)
写保护	写保护开关
背表纸	高 18.5mm× 长 107.6mm
标签尺	
寸	
尺寸	光盘匣(长 × 宽 × 高)
	124.5 mm $\times 138$ mm $\times 30.8$ mm
	光盘匣保护袋
	125 mm $\times 140$ mm $\times 33$ mm
重量	约 390g
环境条	使用时温度 10℃~40℃
件	使用时湿度 20~80% RH
	存放时温度 -10℃~ 55℃
	存放时湿度 5~90% RH
	运输时温度 -20℃~60℃
	运输时湿度 10~90% RH

- 1 TB=1,000,000,000,000 B
- 1 GB=1,000,000,000 B
- 1 MB=1,000,000 B
- 1 KB=1,000 B

其他 附录

著作权

- Microsoft、Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的商标或注 册商标。
- •屏幕快照的转印已得到 Microsoft Corporation 的许可。
- Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在 美国及其他国家的商标或注册商标。
- 文中提及的其他公司名称和产品名称为各 自公司的商标或注册商标。文中的 TM、图 标_®的部分没有详细记载。

其他 名称说明

RFID

近距离的无线通讯读写信息的结构。本机通过对 RFID 读取进行光盘匣管理。

写保护开关

防止数据误删除或误操作的开关。

闪存

为了提高光盘匣内数据的访问速度,暂时保存在 HDD 硬盘上。

临时文件 / 文件夹

临时数据的保存。

驱动软件

驱动软件能够把光盘库中的产品信息和动作信息传送给操作系统,并通过操作系统对 光盘库进行正确操作。 本机在连接电脑前,电脑需要安装驱动软件(附带 DVD 光盘)

最终化处理

对光盘匣内的数据进行最终化处理后,无法存储新的数据。

格式化

为了能对光盘匣内的碟片进行读写进行初始化操作。本机放入光盘匣后根据设定的条件自动进行格式化处理。

校验

对写入光盘匣的数据进行确认。

写保护

可以通过光盘匣里的写保护开关进行设定。



在欧盟以外其它国家的废物处 置信息。 此符号仅在欧盟有效。 如果要废弃此产品,请与当 地机构或经销商联系,获取 正确的废弃方法。

制造商:中国华录集团有限公司 生产商:中国华录•松下电子信息有限公司 本产品按照企业标准:210201-DL-062 设计制造 大连高新技术产业园区七贤岭华路1号 客户服务电话:400-800-4961 中国制造

RQTC1006 C0315SL0 中国印刷